

**ФОРМА ЗАПИСИ ПРИ ЗАКАЗЕ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОГРАММИРУЕМОГО ПОГРУЖАЕМОГО  
ИНДИКАТОРНОГО ТСПУ 031С/ИНД  
СО СВЕТОДИОДНОЙ ИНДИКАЦИЕЙ**

ТСПУ 031СХ/	Х/	Х/	Х	-Х/	Х	-Х/Х	-(Х/Х)	-Х/	Х	-Х	(Х)	(Х)	(Х)								
1	1a	2	3	4	4a	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1	Тип преобразователя температуры программируемого погружаемого: - <b>ТСПУ 031С</b>																																								
1a	Специальное исполнение: - <b>позиция не заполняется</b> – для ТСПУ 031С со стандартными техническими характеристиками; - <b>.Сп</b> – для ТСПУ 031С, у которых одна или несколько технических характеристик (например, длина монтажной части, резьба установочного штуцера и т.п.), отличаются от стандартных технических характеристик																																								
2	Тип используемого измерительного нормирующего преобразователя (ИП): - <b>МП</b> – микропроцессорный; - <b>ХТ-Э1</b> – интеллектуальный HART-преобразователь с гальванической развязкой ИП0304/М1-Н; - <b>ХТ-Э2</b> – интеллектуальный HART-преобразователь с гальванической развязкой ИП0304/М3-Н; - <b>ХТ-Э2(А0)</b> – интеллектуальный HART-преобразователь с гальванической развязкой ИП0304/М3-Н повышенной точности. Примечание – Тип ИП для ТСПУ 031С с двумя подключенными к ИП чувствительными элементами (ЧЭ) – <b>ХТ-Э2(2)</b>																																								
3	Вид взрывозащиты: - <b>Оп</b> – без взрывозащиты (общепромышленное исполнение); - <b>Exd</b> – взрывонепроницаемые оболочки “d”; - <b>Exi</b> – искробезопасная электрическая цепь «i»; - <b>Exdi</b> – два совмещенных вида взрывозащиты: взрывонепроницаемые оболочки “d” + искробезопасная электрическая цепь «i»																																								
4	Индикация выходного сигнала: - <b>ИНД</b> – с индикацией выходного сигнала на экране светодиодного цифрового дисплея (ЦД) с ручной кнопочной настройкой диапазона измерений температуры																																								
4a	Тип ЦД: - <b>СДИр</b> – для всех ТСПУ 031С/ХТ/ИНД; - <b>позиция не заполняется</b> – для ТСПУ 031С/МП/ИНД. Допустимый диапазон температуры окружающей среды (воздуха) вблизи головки для ТСПУ 031С/ИНД определяется видом взрывозащиты:																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Тип ИП</th> <th>Наименование</th> <th>Вид взрывозащиты</th> <th>Минимальное значение температуры окружающей среды, °С</th> <th>Специальная отметка минимально допустимой температуры окружающей среды</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">МП</td> <td rowspan="6">ТСПУ 031С/МП/ИНД (светодиодная индикация)</td> <td rowspan="3">Оп, Exd</td> <td>-40 - базовое исполнение</td> <td>Не требуется</td> </tr> <tr> <td>-60 - специальное исполнение 1</td> <td>(-60 °С)</td> </tr> <tr> <td>-65 - специальное исполнение 2</td> <td>(-65 °С)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Exi, Exdi</td> <td>-40 - базовое исполнение</td> <td>Не требуется</td> </tr> <tr> <td>-55 - специальное исполнение 1</td> <td>(-55 °С)</td> </tr> <tr> <td>-60 - специальное исполнение 2</td> <td>(-60 °С)</td> </tr> </tbody> </table>																				Тип ИП	Наименование	Вид взрывозащиты	Минимальное значение температуры окружающей среды, °С	Специальная отметка минимально допустимой температуры окружающей среды	МП	ТСПУ 031С/МП/ИНД (светодиодная индикация)	Оп, Exd	-40 - базовое исполнение	Не требуется	-60 - специальное исполнение 1	(-60 °С)	-65 - специальное исполнение 2	(-65 °С)	Exi, Exdi	-40 - базовое исполнение	Не требуется	-55 - специальное исполнение 1	(-55 °С)	-60 - специальное исполнение 2	(-60 °С)
Тип ИП	Наименование	Вид взрывозащиты	Минимальное значение температуры окружающей среды, °С	Специальная отметка минимально допустимой температуры окружающей среды																																					
МП	ТСПУ 031С/МП/ИНД (светодиодная индикация)	Оп, Exd	-40 - базовое исполнение	Не требуется																																					
			-60 - специальное исполнение 1	(-60 °С)																																					
			-65 - специальное исполнение 2	(-65 °С)																																					
		Exi, Exdi	-40 - базовое исполнение	Не требуется																																					
			-55 - специальное исполнение 1	(-55 °С)																																					
			-60 - специальное исполнение 2	(-60 °С)																																					

4а	Тип ИП	Наименование	Вид взрывозащиты	Минимальное значение температуры окружающей среды, °С	Специальная отметка минимально допустимой температуры окружающей среды	
	ХТ-Э1	ТСПУ 031С/ХТ-Э1/ <b>ИНД-СДИр</b> (светодиодная индикация)	Op, Exd	-40 - базовое исполнение	Не требуется	
				-60 - специальное исполнение 1	(-60 °С)	
				-65 - специальное исполнение 2	(-65 °С)	
			Exi, Exdi	-40 - базовое исполнение	Не требуется	
					-55 - специальное исполнение	(-55 °С)
	ХТ-Э2	ТСПУ 031С/ХТ-Э2/ <b>ИНД-СДИр</b> (светодиодная индикация)	Op, Exd	-40 - базовое исполнение	Не требуется	
				-60 - специальное исполнение 1	(-60 °С)	
				-65 - специальное исполнение 2	(-65 °С)	
			Exi, Exdi	-40 - базовое исполнение	Не требуется	
					-60 - специальное исполнение	(-60 °С)
	ХТ-Э2 (А0)	ТСПУ 031С/ХТ-Э2(А0)/ <b>ИНД-СДИр</b> (светодиодная индикация)	Op, Exd	-40 - базовое исполнение	Не требуется	
				-60 - специальное исполнение	(-60 °С)	
Exi, Exdi			-40 - базовое исполнение	Не требуется		
				-60 - специальное исполнение	(-60 °С)	
ХТ-Э2(2)	ТСПУ 031С/ХТ-Э2(2)/ <b>ИНД-СДИр</b> (светодиодная индикация, подключение 2-х чувствительных элементов, «горячее» резервирование)	Op, Exd	-40 - базовое исполнение	Не требуется		
			-60 - специальное исполнение 1	(-60 °С)		
			-65 - специальное исполнение 2	(-65 °С)		
		Exi, Exdi	-40 - базовое исполнение	Не требуется		
				-60 - специальное исполнение	(-60 °С)	

Примечание – Максимальная допустимая температура ( $t_{max}$ ) определяется температурными классами Т1...Т6 по ГОСТ 31610.0-2019. Конкретная  $t_{max}$  указана в каталоге продукции. При этом, для любых температурных классов  $t_{max} \geq +70$  °С

5	<p>Виброустойчивость:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- С – стандартная (гр. F3 по ГОСТ Р 52931-2008);</li> <li>- В – высокая (гр. GX1 по ГОСТ Р 52931-2008).</li> </ul> <p>Виброустойчивость зависит от длины и диаметра защитного корпуса, типа установочного штуцера.</p>
6	<p>Токовый выходной сигнал:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4/20 – токовый выходной сигнал 4-20 мА</li> </ul>
7	<p>Диапазон настройки температуры измерений, °С (устанавливается на заводе-изготовителе при поставке ТСПУ 031С/ИНД):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>любой в рабочем диапазоне измерений температуры</b> от начальной температуры <math>T_{нач.}</math> до конечной температуры <math>T_{кон.}</math> диапазона измерений температуры, но при условии, что минимальный интервал диапазона настройки измерений температуры <math>\Delta T = (T_{кон.} - T_{нач.})</math> составляет 10 °С.</li> </ul> <p>Рабочие диапазоны измерений температуры для ТСПУ 031С:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- от -196 до +150 °С,</li> <li>- от -196 до +500 °С,</li> <li>- от -70 до +200 °С,</li> <li>- от -70 до +500 °С,</li> <li>- от -70 до +600 °С,</li> <li>- от -50 до +200 °С.</li> </ul> <p>Диапазон настройки температуры измерений и рабочий диапазон измерений температуры указываются на этикетке, прикрепленной к ТСПУ 031С/ИНД, и в паспорте ТСПУ 031С/ИНД</p>
8	<p>Основная погрешность (указывается в % или °С (см. таблицу 1)).</p> <p>Основная <b>приведенная</b> погрешность, указываемая при заказе в %, в записи при заказе указывается в безразмерных единицах. Например, для <b>0,25%</b> в записи при заказе указывается только <b>0,25</b>.</p> <p>Основная <b>абсолютная</b> погрешность, указываемая при заказе в °С, в записи при заказе также указывается в °С (в обозначении записывается: «гр. С»). Например, для <b>0,3 °С</b> в записи при заказе указывается <b>0,3 гр. С</b>.</p>

8a	<p>Основная погрешность индикации (указывается в % или °С (см. таблицы 2, 3)).</p> <p>Основная <b>приведенная</b> погрешность индикации, указываемая при заказе в %, в записи при заказе указывается в безразмерных единицах. Например, для <b>0,5%</b> в записи при заказе указывается только <b>0,5</b>.</p> <p>Основная <b>абсолютная</b> погрешность индикации, указываемая при заказе в °С, в записи при заказе также указывается в °С (в обозначении записывается: «гр. С»). Например, для <b>0,3 °С</b> в записи при заказе указывается <b>0,3 гр. С</b>.</p> <p>Основная погрешность индикации в записи при заказе указывается в тех же единицах измерений, что и основная погрешность</p>
9	<p>Длины монтажной (погружаемой) части защитного корпуса (стандартные значения):</p> <p>- см. таблицы 4, 5</p>
10	<p>Диаметры монтажной (погружаемой) части защитного корпуса (стандартные значения):</p> <p>- см. таблицы 4, 5</p>
11	<p>Материал защитного корпуса:</p> <p>- <b>Н</b> – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;</p> <p>- <b>Ас</b> – нержавеющая сталь 10Х17Н13М2Т (для измеряемых сред, содержащих сероводород)</p>
12	<p>Тип головки и наличие УЗИП:</p> <p>- см. таблицу 6</p>
13	<p>Резьба D на установочном штуцере:</p> <p>- <b>M20x1,5; M27x2; G1/2</b> – для ТСПУ 031С/ИНД с подвижным и подвижным подпружиненным штуцером;</p> <p>- <b>M20x1,5; M27x2; G1/2; K1/2"; K3/4"; R1/2; R3/4</b> – для ТСПУ 031С/ИНД с неподвижным штуцером;</p> <p>- <b>О</b> – установочный штуцер отсутствует</p>
14	<p>Тип установочного штуцера:</p> <p>- <b>1</b> – подвижный;</p> <p>- <b>2</b> – неподвижный;</p> <p>- <b>О</b> – установочный штуцер отсутствует</p>
15	<p>Исполнение кабельного ввода:</p> <p>- см. таблицы 7.1-7.4.</p> <p>При отсутствии необходимости в кабельном вводе вместо его обозначения указывается индекс «<b>О</b>», а в скобках – требуемая резьба в отверстии патрубка головки: <b>M20x1,5</b> или <b>M25x1,5</b>. Например: <b>О(M20x1,5)</b></p>
16	<p>Вид метрологической приемки:</p> <p>- <b>П</b> – поверка;</p> <p>- <b>К</b> – калибровка</p>
17	<p>Нижний предел температуры окружающей среды (воздуха):</p> <p>- <b>позиция не заполняется</b> – для значения нижнего предела температуры окружающей среды (воздуха) <b>-40 °С</b>;</p> <p>- <b>(-55 °С), (-60 °С), (-65 °С)</b> – для соответствующих значений нижнего предела температуры окружающей среды (воздуха)</p>
18	<p>Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:</p> <p>- <b>позиция не заполняется</b> – стандартное климатическое исполнение <b>О1</b>;</p> <p>- <b>М1</b> – климатическое исполнение <b>М1</b>;</p> <p>- <b>М3</b> – климатическое исполнение <b>М3</b>.</p> <p>Примечание – ТСПУ 031С/ИНД с исполнениями <b>ОМ1, ОМ2, ОМ3</b> поставляются по согласованию с АО СКБ «Термоприбор»</p>
19	<p>Конструктивный вариант:</p> <p>- <b>2ЧЭ</b> – первичная измерительная часть содержит 2 ЧЭ. При этом к ИП подключен один ЧЭ, второй ЧЭ является резервным и подключается к ИП вручную (применимо для ИП типов МП, ХТ-Э1, ХТ-Э2);</p> <p>- <b>позиция не заполняется</b> – первичная измерительная часть содержит 1 ЧЭ (применимо для ИП типов МП, ХТ-Э1, ХТ-Э2, ХТ-Э2(А0)) или содержит 2 ЧЭ, каждый из которых постоянно подключен к ИП по двухпроводной схеме подключения (применимо только для ИП типа ХТ-Э2(2))</p>

**Таблица 1 – Основная погрешность ТСПУ 031С/ИНД с установленным на заводе-изготовителе и не изменяемым в процессе эксплуатации диапазоном измерений температуры**

Модели ТСПУ 031С/ИНД	Максимальные рабочие диапазоны измерений температуры (в зависимости от исполнения), °С	Основная приведенная погрешность $\sigma_0$ , % (от интервала диапазона настройки температуры)	Минимальная основная абсолютная погрешность $\Delta_{0\text{мин.}}$ , °С
ТСПУ 031С/ХТ-Э2(А0)/ИНД-СДИр	от -196 до +150, от -196 до +500, от -70 до +200, от -50 до +200, от -70 до +500, от -70 до +600	$\pm 0,1; \pm 0,15; \pm 0,2; \pm 0,25;$ $\pm 0,4; \pm 0,5; \pm 1,0$	$\pm 0,1$ (см. примечание 5 к настоящей таблице)
ТСПУ 031С/ХТ-Э1/ ИНД-СДИр, ТСПУ 031С/ХТ-Э2/ ИНД-СДИр			$\pm 0,15$ (см. примечание 5 к настоящей таблице)
ТСПУ 031С/МП/ИНД		$\pm 0,15; \pm 0,2; \pm 0,25; \pm 0,4;$ $\pm 0,5; \pm 1,0$	$\pm 0,25$

Примечания к таблице 1

1 Минимальная основная абсолютная погрешность  $\Delta_{0\text{мин.}}$ , °С – это основной точностной параметр ТСПУ 031С/ИНД, определяющий предельное минимальное значение основной абсолютной погрешности, которое может быть достигнуто при применении ТСПУ 031С/ИНД.

2 Возможные варианты учета значений  $\Delta_{0\text{мин.}}$ , °С:

2.1 При заказе указывается значение основной абсолютной погрешности  $\Delta_{0\text{зад.}}$ , °С.

В этом случае значение  $\Delta_{0\text{зад.}}$ , °С, не может быть менее значения  $\Delta_{0\text{мин.}}$ , °С

Пример 1.

Нужен ТСПУ 031С/МП/ИНД.  $\Delta_{0\text{зад.}} = \pm 0,3$  °С,  $\Delta_{0\text{мин.}} = \pm 0,25$  °С.

В позицию записи при заказе вносят значение 0,3 °С (0,3 гр. С).

2.2 При заказе указывается значение основной приведенной погрешности  $\sigma_{0\text{зад.}}$ , %.

В этом случае рассчитывают значение основной абсолютной погрешности  $\Delta_{0\text{зад.}}$ , °С, соответствующее заданному значению основной приведенной погрешности  $\sigma_{0\text{зад.}}$ , %, по формуле:

$$\Delta_{0\text{зад.}} = (T_{\text{кон.}} - T_{\text{нач.}}) \cdot \sigma_{0\text{зад.}} / 100, \text{ °С,}$$

где  $T_{\text{кон.}}$  – конечное значение температуры интервала диапазона измерений температуры, °С;

$T_{\text{нач.}}$  – начальное значение температуры интервала диапазона измерений температуры, °С.

Если расчетное значение  $\Delta_{0\text{зад.}} \geq \Delta_{0\text{мин.}}$ , то заданное значение основной приведенной погрешности  $\sigma_{0\text{зад.}}$ , %, допустимо.

Если расчетное значение  $\Delta_{0\text{зад.}} < \Delta_{0\text{мин.}}$ , то заданное значение основной приведенной погрешности  $\sigma_{0\text{зад.}}$ , %, не допустимо и должно быть увеличено.

Пример 2.

Нужен ТСПУ 031С/МП/ИНД. Интервал диапазона измерений температуры – от -50 до +100 °С, заданное значение основной приведенной погрешности  $\sigma_{0\text{зад.}} = \pm 0,2$  %.

$$\Delta_{0\text{рас.}} = (T_{\text{кон.}} - T_{\text{нач.}}) \cdot \sigma_0 / 100 = (100 - (-50)) \cdot (\pm 0,2) / 100 = \pm 0,3 \text{ °С.}$$

$$\Delta_{0\text{мин.}} = \pm 0,25 \text{ °С.}$$

Рассчитанное значение основной абсолютной погрешности  $\Delta_{0\text{рас.}}$ , °С, больше значения минимальной основной абсолютной погрешности  $\Delta_{0\text{мин.}}$ , °С, следовательно, значение  $\sigma_{0\text{зад.}} = \pm 0,2$  % – приемлемое значение.

$$\text{Для } \sigma_{0\text{зад.}} = \pm 0,2\% \quad \Delta_{0\text{рас.}} = \pm 0,3 \text{ °С.}$$

В позицию записи при заказе должно быть внесено значение 0,2 % (0,2).

3 Неизменяемость в процессе эксплуатации диапазона измерений температуры для ТСПУ 031С/ИНД означает, что в процессе эксплуатации сохраняются все настройки, выполненные на заводе-изготовителе или в аккредитованной испытательной лаборатории.

При эксплуатации, в случае необходимости, диапазон измерений температуры, установленный на заводе-изготовителе или в аккредитованной испытательной лаборатории, может быть изменен. При этом,

если не проводится дополнительная настройка ТСПУ 031С/ИНД в аккредитованной испытательной лаборатории в новом диапазоне измерений температуры с указанными в таблице 1 требованиями, то основная погрешность ТСПУ 031С/ИНД определяется аналогично процедуре, указанной в п. 2 настоящих примечаний, но для значения  $\Delta_{0\text{мин.}} = \pm 0,35$  °С (а не  $\Delta_{0\text{мин.}} = \pm 0,1$  °С, или  $\Delta_{0\text{мин.}} = \pm 0,15$  °С, или  $\Delta_{0\text{мин.}} = \pm 0,25$  °С).

4 Стандартными значениями основной приведенной погрешности  $\sigma_0$  при поставке с завода-изготовителя являются  $\pm 0,25\%$ ;  $\pm 0,5\%$ .

5 Для указанных моделей ТСПУ 031С/ИНД приведены значения основной абсолютной погрешности  $\Delta_{0\text{мин.}}$  °С, для интервала диапазона измерений не более 100 °С в диапазоне измерений температуры от -50 до +150 °С включительно.

При этом для этих же моделей ТСПУ 031С/ИНД в диапазонах измерений от -196 °С до -50 °С (значение -50 °С не включено в диапазон измерений) и свыше +150 °С до +600 °С минимальная основная абсолютная погрешность  $\Delta_{0\text{мин.}}$ , °С, составляет  $\pm 0,2$  °С.

**Таблица 2 – Основная приведенная погрешность индикации ТСПУ 031С/ИНД в зависимости от основной приведенной погрешности**


Основная приведенная погрешность $\sigma_0$ , % (от интервала диапазона настройки температуры)	Основная приведенная погрешность индикации $\sigma_{0\text{инд.}}$ , % (от интервала диапазона настройки температуры)
$\pm 0,1$	$\pm 0,15$
$\pm 0,15$	$\pm 0,2$
$\pm 0,25$	$\pm 0,3$
$\pm 0,4$	$\pm 0,5$
$\pm 0,5$	$\pm 0,6$
$\pm 0,6$	$\pm 0,7$
$\pm 1,0$	$\pm 1,1$

Примечание – Типовые пределы допускаемой основной погрешности  $\sigma_0/\sigma_{0\text{инд.}}$ :  $\pm 0,25/0,3$  %;  $\pm 0,5/0,6$  %

**Таблица 3 – Основная абсолютная погрешность индикации  $\Delta_{0\text{инд.}}$  в зависимости от основной абсолютной погрешности  $\Delta_{0\text{мин.}}$ , °С, и интервалов диапазонов измерений**

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности $\Delta_{0\text{мин.}}$ , °С	Интервал диапазона настройки, °С (Ткон. – Тнач.)						
	не более 50	от 50 до 100	от 100 до 150	от 150 до 200	от 200 до 250	от 250 до 550	от 550 до 700
	Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности индикации $\Delta_{0\text{инд.}}$ , °С						
$\pm 0,05$	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	-	-	-	-	-
$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	-	-	-
$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$	-	-	-
$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$	$\pm 0,3$	-	-
$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$	$\pm 0,4$	$\pm 0,5$	-	-
$\pm 0,4$	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 0,5$	$\pm 0,6$	$\pm 0,6$	-	-
$\pm 0,5$	$\pm 0,6$	$\pm 0,6$	$\pm 0,6$	$\pm 0,6$	$\pm 0,7$	-	-
$\pm 0,6$	$\pm 0,7$	$\pm 0,7$	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 0,9$	$\pm 1,0$
$\pm 0,7$	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 0,9$	$\pm 0,9$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	$\pm 1,1$
$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 0,8$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$	$\pm 1,2$
$\pm 0,9$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$	$\pm 1,3$
$\pm 1,0$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$	$\pm 1,1$	$\pm 1,2$	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$	$\pm 1,4$

**Таблица 4 – Варианты исполнений защитного корпуса**



Стандартные длины  $L$ ,  $l$  и диаметры  $d$ ,  $d_1$  монтажных (погружаемых) частей защитного корпуса, типы и резьбы  $D$  установочных штуцеров приведены в таблице 5.

Стандартная длина  $L_n$  наружной части защитного корпуса в зависимости от максимальной температуры  $T_{\text{макс}}$  диапазона измерений температуры составляет:

- 70 мм для  $T_{\text{макс}}$  не выше 200 °С,
- 120 мм для  $T_{\text{макс}}$  свыше 200 °С до 600 °С.

Примечание – По специальному заказу *допускается* изготовление защитных корпусов с *другими длинами  $L_n$*  наружной части защитного корпуса ( $L/L_n$  – в записи при заказе).

**Таблица 5 – Стандартные диаметры  $d$ ,  $d_1$  и длины  $L$ ,  $l$  монтажных (погружаемых) частей защитного корпуса, типы и резьбы  $D$  установочных штуцеров, виброустойчивость**

Диаметр монтажной (погружаемой) части $d$ , мм, или диаметр монтажной (погружаемой) части $d$ , мм/ диаметр утоненной части $d_1$ , мм	Длина монтажной (погружаемой) части $L$ , мм	Виброустойчивость	Тип и резьба $D$ установочного штуцера
10 <sup>1)</sup>	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150	С – до 3150 мм, В – до 500 мм	подвижный штуцер M20x1,5; M27x2; G1/2 («1» – в записи при заказе); неподвижный штуцер M20x1,5; M27x2; G1/2; K1/2''; K3/4''; R1/2; R3/4 («2» – в записи при заказе)
10/8 на длине $l=60$ мм	80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1600, 2000, 2500	С – до 2500 мм, В – до 500 мм	

Диаметр монтажной (погружаемой) части d, мм, или диаметр монтажной (погружаемой) части d, мм/ диаметрутоненной части d1, мм	Длина монтажной (погружаемой) части L, мм	Виброустойчивость	Тип и резьба D установочного штуцера
8	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500	С – до 2500 мм, В – до 500 мм	подвижный штуцер М20х1,5; М27х2; G1/2 («1» – в записи при заказе); неподвижный штуцер М20х1,5; М27х2; G1/2; К1/2''; К3/4''; R1/2; R3/4 («2» – в записи при заказе)
8/6 на длине l=45 мм	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500	С, В	
6	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500	С – до 2500 мм, В – до 500 мм	
5	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500	С, В	
10/6 на длине l=160 мм	200, 250, 320, 400, 500	С, В	
d <sup>2</sup> ), где d=2, 3, 4, 5, 6 мм (гибкий защитный корпус на основе кабеля КНМСН)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 5000	С	
10	160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500	С	без штуцера («О» – в записи при заказе. Могут устанавливаться с передвижными штуцерами М20х1,5; М27х2)
10/8	160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500	С	
d <sup>2</sup> ), где d=2, 3, 4, 5, 6 мм (гибкий защитный корпус на основе кабеля КНМСН)	60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 5000	С	

Примечания к таблице 5



1 По заказу допускается изготовление защитного корпуса **диаметром 10 мм с длиной монтажной (погружаемой) части L не более 4500 мм.**



2 По заказу допускается изготовление защитного корпуса на основе гибкого кабеля в стальной оболочке КНМСН диаметром 2, ..., 6 мм с любой длиной монтажной (погружаемой) части не более 20000 мм.



3 По согласованию с СКБ «Термоприбор» возможно изготовление ТСПУ 031С/ИНД с неподвижным усиленным штуцером с подпружиненной измерительной частью защитного корпуса (типа «подпружиненный адаптер»). Для таких ТСПУ 031С/ИНД в записи при заказе после указания диаметра защитного корпуса указывается индекс «Пр», например: «...-6Пр-...» (для диаметра 6 мм), а в обозначении типа установочного штуцера указывается индекс «2у».

Данные исполнения не рекомендуются для условий эксплуатации с наличием значительных механических нагрузок.

Таблица 6 – Типы головок, их внешний вид, наличие УЗИП

Тип головки	Вид головки	Описание головки	Исполнения																							
			Op	Exi	Exd	Exdi																				
«Г7/2»	 <p>В (см. табл.)</p> <p>Кабельный ввод</p> <p>143</p> <p>102</p> <p>120</p> <p>98</p> <p>106</p> <p>20</p> <p>21</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Кабельный ввод</th> <th colspan="2">головка типа «Г7/2»</th> </tr> <tr> <th>Vmin</th> <th>Vmax</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>К</td> <td>164</td> <td>199</td> </tr> <tr> <td>Т</td> <td>201</td> <td>219</td> </tr> <tr> <td>КМР</td> <td>179</td> <td>222</td> </tr> <tr> <td>КВ5</td> <td>209</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>КМР/КВ5</td> <td>224</td> <td>247</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ø104</p>	Кабельный ввод	головка типа «Г7/2»		Vmin	Vmax	К	164	199	Т	201	219	КМР	179	222	КВ5	209	224	КМР/КВ5	224	247	<p>Материал головок – литьевой <b>алюминиевый сплав</b>.</p> <p>Степень защиты от воздействия пыли и воды – <b>IP66/IP67</b>.</p> <p>Имеют прозрачное окно для считывания информации с экрана с экрана СДИ, СДИр</p>	+	+	+	+
Кабельный ввод	головка типа «Г7/2»																									
	Vmin	Vmax																								
К	164	199																								
Т	201	219																								
КМР	179	222																								
КВ5	209	224																								
КМР/КВ5	224	247																								
«Г7/2/У» (с УЗИП ТЕРМ 002)	 <p>В (см. табл.)</p> <p>Кабельный ввод</p> <p>143</p> <p>102</p> <p>120</p> <p>98</p> <p>УЗИП ТЕРМ 002</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Кабельный ввод</th> <th colspan="2">головка типа «Г7/2/У»</th> </tr> <tr> <th>Vmin</th> <th>Vmax</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>К</td> <td>215</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>Т</td> <td>262</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>КМР</td> <td>230</td> <td>283</td> </tr> <tr> <td>КВ5</td> <td>260</td> <td>275</td> </tr> <tr> <td>КМР/КВ5</td> <td>275</td> <td>298</td> </tr> </tbody> </table> <p>Остальные размеры, см. рисунок с головкой типа «Г7/2»</p>	Кабельный ввод	головка типа «Г7/2/У»		Vmin	Vmax	К	215	240	Т	262	270	КМР	230	283	КВ5	260	275	КМР/КВ5	275	298	<p>Материал головок – литьевой <b>алюминиевый сплав</b>.</p> <p>Степень защиты от воздействия пыли и воды – <b>IP66/IP67</b>.</p> <p>Имеют прозрачное окно для считывания информации с экрана с экрана СДИ, СДИр</p>	+	+	+	+
Кабельный ввод	головка типа «Г7/2/У»																									
	Vmin	Vmax																								
К	215	240																								
Т	262	270																								
КМР	230	283																								
КВ5	260	275																								
КМР/КВ5	275	298																								

Тип головки	Вид головки	Описание головки	Исполнения																										
			Op	Exi	Exd	Exdi																							
«Г11»	 <table border="1" data-bbox="497 593 683 788"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Кабельный ввод</th> <th colspan="2">головка типа «Г11»</th> </tr> <tr> <th>Вmin</th> <th>Вmax</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>К</td> <td>149</td> <td>179</td> </tr> <tr> <td>Т</td> <td>183</td> <td>197</td> </tr> <tr> <td>КВ3</td> <td>189</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>КМР</td> <td>160</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>КВ5</td> <td>190</td> <td>204</td> </tr> <tr> <td>КМР/КВ5</td> <td>201</td> <td>220</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="252 824 774 884">Остальные размеры, см. рисунок с головкой типа «Г11/У»</p>	Кабельный ввод	головка типа «Г11»		Вmin	Вmax	К	149	179	Т	183	197	КВ3	189	203	КМР	160	195	КВ5	190	204	КМР/КВ5	201	220	<p>Материал головок – литьевой <b>алюминиевый сплав</b>.</p> <p>Степень защиты от воздействия пыли и воды – <b>IP66/IP68</b>.</p> <p>Имеют прозрачное окно для считывания информации с экрана с экрана <b>СДИ, СДИр</b>.</p> <p>Разработка СКБ «Термоприбор». Патент РФ № 2496099</p>	+	+	+	+
Кабельный ввод	головка типа «Г11»																												
	Вmin	Вmax																											
К	149	179																											
Т	183	197																											
КВ3	189	203																											
КМР	160	195																											
КВ5	190	204																											
КМР/КВ5	201	220																											
«Г11/У» (с УЗИП ТЕРМ 002)	 <table border="1" data-bbox="523 1556 694 1751"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Кабельный ввод</th> <th colspan="2">головка типа «Г11/У»</th> </tr> <tr> <th>Вmin</th> <th>Вmax</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>К</td> <td>180</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Т</td> <td>183</td> <td>197</td> </tr> <tr> <td>КВ3</td> <td>189</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>КМР</td> <td>191</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>КВ5</td> <td>190</td> <td>204</td> </tr> <tr> <td>КМР/КВ5</td> <td>201</td> <td>220</td> </tr> </tbody> </table>	Кабельный ввод	головка типа «Г11/У»		Вmin	Вmax	К	180	180	Т	183	197	КВ3	189	203	КМР	191	196	КВ5	190	204	КМР/КВ5	201	220	<p>Материал головок – литьевой <b>алюминиевый сплав</b>.</p> <p>Степень защиты от воздействия пыли и воды – <b>IP66/IP68</b>.</p> <p>Имеют прозрачное окно для считывания информации с экрана с экрана <b>СДИ, СДИр</b>.</p> <p>Разработка СКБ «Термоприбор». Патент РФ № 2496099</p>	+	+	+	+
Кабельный ввод	головка типа «Г11/У»																												
	Вmin	Вmax																											
К	180	180																											
Т	183	197																											
КВ3	189	203																											
КМР	191	196																											
КВ5	190	204																											
КМР/КВ5	201	220																											

Тип головки	Вид головки	Описание головки	Исполнения																							
			Op	Exi	Exd	Exdi																				
«Г4»	 <table border="1" data-bbox="520 573 703 748"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Кабельный ввод</th> <th colspan="2">головки типов «Г4», «Г4М» и «Г4Н»</th> </tr> <tr> <th>Вmin</th> <th>Вmax</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>К</td> <td>146</td> <td>171</td> </tr> <tr> <td>Т</td> <td>183</td> <td>201</td> </tr> <tr> <td>КМР</td> <td>161</td> <td>194</td> </tr> <tr> <td>КВ5</td> <td>191</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>КМР/КВ5</td> <td>206</td> <td>229</td> </tr> </tbody> </table> <p>Остальные размеры, см. рисунок с головкой типа «Г4/У»</p>	Кабельный ввод	головки типов «Г4», «Г4М» и «Г4Н»		Вmin	Вmax	К	146	171	Т	183	201	КМР	161	194	КВ5	191	206	КМР/КВ5	206	229	<p>Материал головок – литьевой <b>алюминиевый сплав</b>.</p> <p>Степень защиты от воздействия пыли и воды – <b>IP66/IP68</b>.</p> <p>Имеют прозрачное окно для считывания информации с экрана <b>СДИ, СДИр</b>.</p> <p><b>Ограниченное применение</b> (применяются только после согласования с СКБ «Термоприбор» и только для ТСПУ 031/МП/ИНД)</p>	+	+	+	+
Кабельный ввод	головки типов «Г4», «Г4М» и «Г4Н»																									
	Вmin	Вmax																								
К	146	171																								
Т	183	201																								
КМР	161	194																								
КВ5	191	206																								
КМР/КВ5	206	229																								
«Г4/У» (с УЗИП ТЕРМ 002)	 <table border="1" data-bbox="568 1451 740 1648"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Кабельный ввод</th> <th colspan="2">головки типов «Г4/У», «Г4М/У» и «Г4Н/У»</th> </tr> <tr> <th>Вmin</th> <th>Вmax</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>К</td> <td>180</td> <td>180</td> </tr> <tr> <td>Т</td> <td>183</td> <td>201</td> </tr> <tr> <td>КМР</td> <td>195</td> <td>203</td> </tr> <tr> <td>КВ5</td> <td>191</td> <td>206</td> </tr> <tr> <td>КМР/КВ5</td> <td>206</td> <td>229</td> </tr> </tbody> </table>	Кабельный ввод	головки типов «Г4/У», «Г4М/У» и «Г4Н/У»		Вmin	Вmax	К	180	180	Т	183	201	КМР	195	203	КВ5	191	206	КМР/КВ5	206	229	<p>Материал головок – литьевой <b>алюминиевый сплав</b>.</p> <p>Степень защиты от воздействия пыли и воды – <b>IP66/IP68</b>.</p> <p>Имеет прозрачное окно для считывания информации с экрана <b>СДИ, СДИр</b>.</p> <p><b>Ограниченное применение</b> (применяются только после согласования с СКБ «Термоприбор» и только для ТСПУ 031/МП/ИНД)</p>	+	+	+	+
Кабельный ввод	головки типов «Г4/У», «Г4М/У» и «Г4Н/У»																									
	Вmin	Вmax																								
К	180	180																								
Т	183	201																								
КМР	195	203																								
КВ5	191	206																								
КМР/КВ5	206	229																								

Примечание – Приведены степени защиты ТСПУ 031С/ИНД от воздействия пыли и воды (IP), обеспечиваемые применением указанных в таблице головок и кабельных вводов, указанных в таблицах 7.1-7.4.

**Таблицы 7.1-7.4 – Конструкции и описание кабельных вводов**

**Таблица 7.1 – Кабельные вводы типа «К» (для небронированного кабеля)**

Обозначение кабельного ввода в записи при заказе	Диаметр кабеля, мм	Присоединительная резьба	Изготовитель	Маркировка кабельного ввода	Код IP	Токр.ср., °С	Вид взрывозащиты
К(3-9)	3-9	M16x1,5	Элеком	ЕВU01SM	IP66, IP67, IP68	-60...+140	Exd, Exi, Exe, Exn
К(4-12)	4-12	M16x1,5	Элеком	ЕВU01MBNS	IP66, IP67, IP68	-60...+140	Exd, Exi, Exe, Exn
К(6-12)	6-12	M20x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КНВ1МНК	IP66, IP67, IP68	-60...+130	Exdb, Exi, Exe, Exn
К(6-14)	6-14	M20x1,5	Эксэл	ВВКм-20	IP66, IP68	-60...+130	Exd, Exi, Exe, Exn
К(6-18)	6-18	M25x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КНВ2МНК/Р	IP66, IP67, IP68	-60...+130; -75...+185 (по заказу)	Exdb, Exi, Exe, Exn
К(6,1-11,7)	6,1-11,7	M20x1,5	АТЕХ	20sHK	IP66, IP67, IP68	-60...+130	Exd, Exi, Exe, Exn
К(6,5-13,9)	6,5-13,9	M20x1,5	АТЕХ	20HK	IP66, IP67, IP68	-60...+130	Exd, Exi, Exe, Exn
К(10-16)	10-16	M20x1,5	Элеком	ЕВU12MBNS	IP66, IP67, IP68	-60...+140	Exd, Exi, Exe, Exn
К(11,1-19,9)	11,1-19,9	M25x1,5	АТЕХ	25HK	IP66, IP67, IP68	-60...+130	Exi, Exe, Exn
К(12,6-18)	12,6-18	M25x1,5	Эксэл	ВВКм-25	IP66, IP68	-60...+130	Exd, Exi, Exe, Exn

**Таблица 7.2 – Кабельные вводы типа «КВ5» (для бронированного кабеля с заземлением брони кабеля в кабельном вводе)**

Обозначение кабельного ввода в записи при заказе	Диаметр кабеля по броне D, мм	Диаметр кабеля под броней d, мм	Присоединительная резьба	Изготовитель	Маркировка кабельного ввода	Код IP	Токр.ср., °С	Вид взрывозащиты
КВ5 (D8-18/d5-14) с одним уплотнительным кольцом	8-18	5-14	M20x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КО-ВТВЛ1МГН К	IP66, IP67, IP68	-60...+130; -75...+185 (по заказу)	Exdb, Exi, Exe, Exn
КВ5 (D9-17/d6-12)	9-17	6-12	M20x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВ1МНК	IP66, IP67, IP68	-60...+130; -75...+185 (по заказу)	Exdb, Exi, Exe, Exn
КВ5 (D9,5-15,9/d 6,1-11,7)	9,5-15,9	6,1-11,7	M20x1,5	АТЕХ	20sAK	IP66, IP67, IP68	-60...+130	Exd, Exi, Exe, Exn
КВ5 (D9-25/d3-15)	9-25	3-15	M20x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВ11МНК/Р + доп. кольца А0197-11, А0197-16	IP66, IP67, IP68	-60...+130; -75...+185 (по заказу)	Exdb, Exi, Exe, Exn
КВ5 (D 12,5-20,9/d6,5-13,9)	12,5-20,9	6,5-13,9	M20x1,5	АТЕХ	20AK	IP66, IP67, IP68	-60...+130	Exd, Exi, Exe, Exn
КВ5 (D15-25/d10-15)	15-25	10-15	M20x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВ11МНК	IP66, IP67, IP68	-60...+130; -75...+185 (по заказу)	Exdb, Exi, Exe, Exn
КВ5 (D15-25/d12-18)	15-25	12-18	M25x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВ2МНК	IP66, IP67, IP68	-60...+130; -75...+185 (по заказу)	Exdb, Exi, Exe, Exn
КВ5 (D15-25/d12-15)	15-25	12-15	M25x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВ2МНК	IP66, IP67, IP68	-60...+130; -75...+185 (по заказу)	Exdb, Exi, Exe, Exn

**Таблица 7.3 – Кабельные вводы типа «КМР» (для небронированного кабеля в металлорукаве)**

Обозначение кабельного ввода в записи при заказе	Диаметр кабеля, мм	Присоединительная резьба	Изготовитель	Маркировка кабельного ввода	Код IP	Токр.ср., °С	Вид взрывозащиты
КМР15Р(6-12)	6-12	М20х1,5	ГОРЭЛТЕХ	КНВМ1М-15НК	IP66, IP67 (IP68 – по заказу)	-60...+130; -75...+185 (по заказу)	Exdb, Exi, Exe, Exn
КМР15Р(6-14)	6-14	М20х1,5	Эксэл	СВВКм-20	IP66, IP68	-60...+130	Exdb, Exi, Exe, Exn
КМР15Р (6,1-11,7)	6,1-11,7	М20х1,5	АТЕХ	20sCK045 05	IP66, IP67, IP68	-60...+130	Exd, Exi, Exe, Exn
КМР16Г (6,1-11,7)	6,1-11,7	М20х1,5	АТЕХ	20sCK060 05	IP66, IP67, IP68	-60...+130	Exd, Exi, Exe, Exn
КМР20Р(6-12)	6-12	М20х1,5	ГОРЭЛТЕХ	КНВМ1МНК-20	IP66, IP67 (IP68 – по заказу)	-60...+130	Exdb, Exi, Exe, Exn
КМР20Р(12-18)	12-18	М25х1,5	ГОРЭЛТЕХ	КНВТВ2МГНК	IP66, IP67 (IP68 – по заказу)	-60...+130; -75...+185 (по заказу)	Exdb, Exi, Exe, Exn
КМР20Р(4-18)	4-18	М25х1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВТВЛ2МГНК/Р	IP66, IP67 (IP68 – по заказу)	-60...+130; -75...+185 (по заказу)	Exdb, Exi, Exe, Exn

**Таблица 7.4 – Кабельные вводы типа «КМР/КВ5» (под ввод кабеля в броне и в металлорукаве, с заземлением брони кабеля в кабельном вводе)**

Обозначение кабельного ввода в записи при заказе	Диаметр кабеля по броне D, мм	Диаметр кабеля под броней d, мм	Присоединительная резьба	Изготовитель	Маркировка кабельного ввода	Обозначение адаптера для МР	Код IP	Токр.ср., °С	Вид взрывозащиты
КМР15Р/КВ5 (D8-18/d5-14)	8-18	5-14	M20x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВТВЛ1МГНК	РКн15	IP66, IP67, IP68	-60... +130	Exd, Exi, Exe, Exn
КМР15Р/КВ5 (D9-17/d6-12)	9-17	6-12	M20x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВТВ1М2ГНК + переходник АВ-3GH-2GB-НК G3/4" наружн. на G1/2" внутр.	РКн15	IP66, IP67, IP68	-60... +130	Exd, Exi, Exe, Exn
КМР20Р/КВ5 (D9,5-15,9/d6,1-11,7)	9,5-15,9	6,1-11,7	M20x1,5	АТЭКС	20sАКР 3/4G 05	РКн20	IP66, IP67, IP68	-60... +130	Exd, Exi, Exe, Exn
КМР16Г/КВ5 (D8-18/d5-14) с одним уплотнительным кольцом	8-18	5-14	M20x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВТВЛ1МГНК +переходник с G1/2" внутр. на M20x1,5 внутр.	Герда-СГ-16-Н-М20x1,5	IP66, IP68	-60... +130; -75... +185	Exdb, Exi, Exe, Exn
КМР16Г/КВ5 (D9-17/d6-12)	9-17	6-12	M20x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВТВ1М2МНК + переходник M25x1,5 наружн. на M20x1,5 внутр.	Герда-СГ-16-Н-М20x1,5	IP66, IP68	-60... +130; -75... +185	Exdb, Exi, Exe, Exn
КМР20Р/КВ5 (D8-18/d5-14) с одним уплотнительным кольцом	8-18	5-14	M20x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВТВЛ1М2ГНК	РКн20	IP66, IP67, IP68	-60... +130	Exd, Exi, Exe, Exn
КМР20Р/КВ5 (D9-17/d6-12)	9-17	6-12	M20x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВТВ1М2ГНК	РКн20	IP66, IP67, IP68	-60... +130	Exd, Exi, Exe, Exn
КМР20Р/КВ5 (D12-23/d4-18) с одним уплотнительным кольцом	12-23	4-18	M25x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВТВЛ2МГНК	РКн20	IP66, IP67, IP68	-60... +130	Exd, Exi, Exe, Exn
КМР20Р/КВ5 (D12-23/d9-18) с одним уплотнительным кольцом	12-23	9-18	M25x1,5	ГОРЭЛТЕХ	КОВТВЛ2МГНК/Р	РКн20	IP66, IP67, IP68	-60... +130	Exd, Exi, Exe, Exn

Примечание к таблицам 7.1-7.4 – Допускается применение других, отличных от указанных в таблицах 7.1-7.4 кабельных вводов, поставляемых комплектно с ТСПУ 031С/ИНД, сертифицированных в установленном порядке и имеющих на дату выпуска ТСПУ 031С/ИНД действующие сертификаты соответствия ТР ТС 012/2011.

## Примеры записи при заказе

### 1. HART-преобразователь, 1 ЧЭ:

Преобразователь температуры программируемый погружаемый индикаторный ТСПУ 031С/ИНД с интеллектуальным HART-измерительным преобразователем ИП0304/М1-Н (ХТ-Э1), взрывозащищенный с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь «i», со светодиодным индикатором, со стандартной виброустойчивостью, с токовым выходным сигналом 4-20 мА, с рабочим диапазоном измерений температуры от минус 50 до плюс 200 °С и с диапазоном настройки от минус 50 до плюс 50 °С, с основной приведенной погрешностью ±0,25 %, с основной приведенной погрешностью индикации ±0,3 %, с защитным корпусом с длиной монтажной части 160 мм и диаметром 10 мм из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с головкой типа «Г7/2», с подвижным штуцером М20х1,5, с кабельным вводом типа «КВ5» под кабель в броне с внешним диаметром от 9 до 17 мм и диаметром со снятой броней от 6 до 12 мм, с видом метрологической приёмки «Поверка», для работы при температуре окружающей среды от минус 55 °С:

**ТСПУ 031С /ХТ-Э1 / Exi / ИНД -СДИр / С -4/20 - (-50/50) -0,25 / 0,3 -160 -10 -Н -Г7/2 -20х1,5 -1**

1            2            3            4            4а          5          6            7            8            8а          9          10          11          12          13          14

**-КВ5((D9-17)/(d6-12)) -II (-55 °С)**

15            16          17          18          19

### 2. HART-преобразователь ИП 0304/М3-Н, 2 ЧЭ, подключение обоих ЧЭ к ИП по двухпроводной схеме:

Преобразователь температуры программируемый погружаемый индикаторный ТСПУ 031С/ИНД с интеллектуальным HART-измерительным преобразователем ИП 0304/М3-Н (ХТ-Э2), с двумя подключенными к ИП чувствительными элементами, взрывозащищенный с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки "d"», со светодиодным индикатором, со стандартной виброустойчивостью, с токовым выходным сигналом 4-20 мА, с рабочим диапазоном измерений температуры от минус 50 до плюс 200 °С и с диапазоном настройки от 0 до плюс 100 °С, с основной приведенной погрешностью ±0,15 %, с основной приведенной погрешностью индикации ±0,2 %, с защитным корпусом с нестандартной длиной монтажной части 220 мм и диаметром 8 мм из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с головкой типа «Г11» с встроенным УЗИП, с подвижным штуцером М20х1,5, с кабельным вводом типа «КМР15Р» под небронированный кабель диаметром от 6 до 14 мм в металлорукаве с условным диаметром 15 мм, с видом метрологической приёмки «Поверка», для работы при температуре окружающей среды от минус 60 °С:

**ТСПУ 031С.Сп /ХТ-Э2(2)/ Exd/ ИНД - СДИр/ С -4/20 -(-0/100) -0,15/ 0,2 -220 -8 -Н -Г11/У -М20х1,5 -1**

1            1а            2            3            4            4а          5          6            7            8            8а          9          10          11          12            13          14

**-КМР15Р(6-14) -II (-60 °С)**

15            16          17          18          19

### 3. HART-преобразователь, 2 ЧЭ (1 – подключен к ИП, 2 – резервный):

Преобразователь температуры программируемый погружаемый индикаторный ТСПУ 031С/ИНД с интеллектуальным HART-измерительным преобразователем ИП 0304/М1-Н (ХТ-Э1), с двумя чувствительными элементами, один из которых подключен к ИП, второй – резервный, взрывозащищенный с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки "d"», со светодиодным индикатором, со стандартной виброустойчивостью, с токовым выходным сигналом 4-20 мА, с рабочим диапазоном измерений температуры от минус 50 до плюс 200 °С и с диапазоном настройки от 0 до плюс 100 °С, с основной приведенной погрешностью ±0,15 %, с основной приведенной погрешностью индикации ±0,2 %, с защитным корпусом с нестандартной длиной монтажной части 220 мм и диаметром 8 мм из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с головкой типа «Г11» с встроенным УЗИП, с подвижным штуцером М20х1,5, с кабельным вводом типа «КМР15Р» под небронированный кабель диаметром от 6 мм до 14 мм в металлорукаве с условным диаметром Ду 15 мм, с видом метрологической приёмки «Поверка», для работы при температуре окружающей среды от минус 60 °С:

**ТСПУ 031С.Сп /ХТ-Э1 /Exd /ИНД - СДИр /С -4/20 -(0/100) -0,15 / 0,2 -220 -8 -Н -Г11/У -М20х1,5 -1**

1 1a 2 3 4 4a 5 6 7 8 8a 9 10 11 12 13 14  
**-КМР15Р(6-14) -П (-60 °С) (2ЧЭ)**  
15 16 17 18 19

**4. Микропроцессорный ИП, 1 ЧЭ:**

Преобразователь температуры программируемый погружаемый индикаторный ТСПУ 031С/ИНД с микропроцессорным измерительным преобразователем (МП), взрывозащищенный с видами взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки "d"» и «искробезопасная электрическая цепь «i»», со светодиодным индикатором, со стандартной виброустойчивостью, с токовым выходным сигналом 4-20 мА, с рабочим диапазоном измерений температуры от минус 50 до плюс 200 °С и с диапазоном настройки от минус 50 до плюс 100 °С, с основной приведенной погрешностью ±0,25 %, с основной приведенной погрешностью индикации ±0,3 %, с защитным корпусом с длиной монтажной части 80 мм и диаметром 8 мм, из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, с головкой типа «Г11», с подвижным подпружиненным штуцером М20х1,5, без кабельного ввода с отверстием в патрубке головки под резьбу М20х1,5, с видом метрологической приёмки «Поверка», для работы при температуре окружающей среды от минус 60 °С:

**ТСПУ 031С /МП /Exdi /ИНД /С -4/20 -(50/100) -0,25 /0,3 -80 -8 -Н -Г11 -М20х1,5 -1Пр -О(М20х1,5) -П**

1 2 3 4 5 6 7 8 8a 9 10 11 12 13 14 15 16  
**(-60 °С)**  
17 18 19